

Specyfikacja:

- **Wysokość cholewki:** 18 cm
- **Waga buta:** tylko 600 g w rozmiarze 42
- **Materiały:** hydrofobowa skóra bydlęca, podszewka Coolmax, podeszwa Freerunner PU/PU/Guma<
- **Podeszwa:** Freerunner, trójgęstościowa, antypoślizgowa, samoczyszcząca
- **Wkładka:** NUBE z aktywnym węglem, wymienna
- **Zastosowanie:** służby mundurowe, survival, airsoft, outdoor, teren, w góry, na co dzień
- **Technologie:** podeszwa Freerunner, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru, podszewka Coolmax
- **Normy:** EN ISO 20347 O2 HI CI HRO SRC

Informacje dodatkowe:

Waga buta:	592 g
Wierzch buta:	Skóra licowa, hydrofobowa 1,5-1,7 mm
Podeszwa	antyprzebiciowa wkładka z Kevlaru, FREERUNNER, trójgęstościowa PU/PU/guma
Norma	EN ISO 20347, O2, CI, HI, HRO, WR, SRC
Podszewka	DRY-LEX® PES+PA
Cholewka	Skórzana

Pielęgnacja, impregnacja i konserwacja obuwia

1. IMPREGNACJA

Chociaż nasze obuwie jest odporne na wilgoć, zalecamy impregnację, która utrzyma te właściwości dłużej. Spraye impregnacyjne **nie są środkami do pielęgnacji obuwia**. Woda i wilgoć nie wnikają już tak szybko w pory skóry. Impregnacja wzmacnia odporność skóry na warunki zewnętrzne, ale nie zapewnia 100%-owej ochrony.

2. PO ZAKUPIE

Spryskaj buty spreym do impregnacji co najmniej 3 razy z rzędu. Niech pierwsza warstwa wsiąknie całkowicie w skórę przed nałożeniem kolejnej. Składniki tworzą nanostruktury na powierzchni materiału, dzięki czemu powstaje niewidzialna bariera ochronna. Pamiętaj: mokra skóra ogranicza zdolności obuwia do oddychania. Para wodna nie będzie w stanie wydostać się z wnętrza buta.

3. PRZEJDŹ SIĘ

W zaimpregnowanych butach zrób sobie spacer w czystym środowisku. Wilgotna skóra lepiej dostosowuje się do twoich stóp na tym etapie.

4. WYSUSZ BUTY

Po około 15 minutach spaceru zdejmij buty i pozwól im wyschnąć naturalnie – w temperaturze 15-30 °C przez co najmniej 1 godzinę. Obuwie najlepiej suszyć w miejscu przewiewnym z dala od źródeł ciepła. Unikajmy suszenia, na kaloryferze i w pobliżu innych źródeł ciepła, przy kominku, ognisku, przy użyciu suszarki lub poprzez wystawienie na mocne słońce w upalny dzień.

5. NAKREMUJ

Aby wydłużyć działanie sprayu, użyj kremu lub pasty. Zwróć uwagę na rodzaj skóry i nałóż odpowiedni środek na skórę. Pielęgnacja skóry obejmuje m.in. natłuszczenie i odżywianie skóry, aby zachować miękkość i elastyczność i zapobiec pękaniu skóry. Kremy z naszej oferty posiadają dodatek wosku który odpowiada za nawilżanie skóry cholewki.

6. POWTARZAJ REGULARNIE

W zależności od tego, jak często używasz butów i w jakim środowisku, powtarzaj impregnację i konserwację co 14 dni. Pamiętaj aby wyjąć sznurowadła, pozwoli to lepiej zadbać o język, gdzie skóra jest cieńsza.

7. ZADBAJ PO POWROCIE

Po powrocie z wycieczki, usuń brud miękką szczotką. Do wstępnego czyszczenia wystarczy czysta woda i szczotka. Nie można obuwia prać w pralce oraz nie można używać silnych detergentów.

8. WKŁADKI

Wkładkę należy wyjąć z butów i wysuszyć. Wyjęcie wkładki pozwoli też na szybsze odparowanie wilgoci z podpodeszwy. Co jakiś czas można wyprać wkładki w proszku w temperaturze wody do 30 °C. Nie susz ich kładąc bezpośrednio na grzejniku itp., ponieważ może to spowodować deformację.

9. ZAŁÓŹ PRAWIDŁA

Aby uniknąć deformacji – nawet gdy obuwie jest suszone poprawnie, powinno użyć odpowiednich prawideł i pozwolić mu wyschnąć. Prawidła pozostawiają but we właściwym kształcie i utrzymują formę buta, wygładzają marszczenia i aktywnie wspomagają suszenie.

10. WAŻNE

Susz buty w temperaturze pokojowej w miejscu przewiewnym; nie wystawiaj ich na słońce ani nie susz w suszarce. Suszenia butów przy kaloryferze, piecu, ognisku, na prażącym słońcu lub przy innym źródle ciepła powoduje wysuszenie, pęknięcie skóry i uszkadza buty.